

Gebrauchsanweisung Fingerzahnbürste aus Naturkautschuk



DE **Fingerzahnbürste aus Naturkautschuk** – Gebrauchsanweisung

EN **Finger toothbrush made from natural rubber** – Instructions for Use

FR **Brosse à dents de doigt en caoutchouc naturel** – Notice d'utilisation

IT **Spazzolino da dito in gomma naturale** – Istruzioni per l'uso

NL **Vingertandenborstel van natuurrubber** – Gebruiksaanwijzing

ES **Cepillo de dientes de caucho natural para el dedo** – Instrucciones de uso

GRÜNSPECHT Naturprodukte GmbH
Münchener Str. 21
DE-85123 Karlskron
Version: 2026-05-31
GA-086-06

info@gruenspecht.de · www.gruenspecht.de

DE **Fingerzahnbürste aus Naturkautschuk** – Gebrauchsanweisung

Liebe Kundin, lieber Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Hier haben wir Ihnen wichtige Informationen zu diesem Produkt zusammengestellt. Bitte lesen Sie diese – insbesondere die Sicherheitshinweise sowie die Hinweise zur Anwendung und Pflege – genau durch.

⚠ Bitte Gebrauchsanweisung und Verpackung beachten und aufbewahren!

1. Geltungsbereich

Diese Gebrauchsanweisung gilt für folgendes Produkt:

REF 687-00 Fingerzahnbürste aus Naturkautschuk

2. Produktinhalt

- Fingerzahnbürste aus Naturkautschuk
- Gebrauchsanweisung

3. Zweckbestimmung und bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Fingerzahnbürste ist zur sanften Zahnreinigung und Zahnfleischmassage bei Babys und Kleinkindern und zur ergänzenden Zahnreinigung bei Kindern, Erwachsenen und Pflegebedürftigen bestimmt. Sie kann auch zur Zungenreinigung verwendet werden.

4. Anwendung

Ziehen Sie die Fingerzahnbürste über einen passenden Finger. Nutzen Sie die Borstenseite zur Reinigung der Zähne und die Seite mit den Noppen und Leisten zur Zahnfleischmassage und Zungenreinigung.

IST DIE FINGERZAHNBÜRSTE ZU ENG?

Tipps dazu auf unserer Webseite!

5. Wichtige Sicherheitshinweise!

⚠ Für die Sicherheit Ihres Kindes
ACHTUNG!

Kein Spielzeug. Die Anwendung darf nur durch Erwachsene und bei Pflegebedürftigen durch das Pflegepersonal erfolgen. Achten Sie vor der Anwendung im Mundraum auf einen festen Sitz der Fingerzahnbürste. Beachten Sie, dass vereinzelt Personen allergisch auf Naturkautschuk reagieren können. Sollten Sie allergische Reaktionen bei der Verwendung der Fingerzahnbürste feststellen, verwenden Sie die Fingerzahnbürste unter keinen Umständen weiter. Überprüfen Sie die Fingerzahnbürste vor und nach dem Gebrauch auf Beschädigungen. Entsorgen Sie die Fingerzahnbürste bei ersten Anzeichen auf Beschädigungen z.B. bei Rissen, Formveränderungen oder Ablösen des Materials.

Legen Sie die Fingerzahnbürste nicht in das Gefrierfach! Setzen Sie die Fingerzahnbürste keiner direkten Sonneneinstrahlung, Hitze oder kontinuierlichen Feuchtigkeit aus. Vermeiden Sie den Kontakt mit fetthaltigen Substanzen. Beachten Sie, dass durch die Nutzung mit Zahnpasta die Fingerzahnbürste leicht klebrig werden kann. Dies ist kein Zeichen eines beschleunigten Alterungsprozesses, sondern ist auf das Zahnpflegemittel zurückzuführen (siehe Hinweise zur Pflege und Reinigung).

6. Hinweise zur Pflege und Reinigung

Reinigen Sie die Fingerzahnbürste vor und nach jedem Gebrauch gründlich mit fließendem, warmem Wasser. Vor der ersten Anwendung oder bei stärkerer Verunreinigung sollte die Fingerzahnbürste für ca. 30 Sekunden in kochendes Wasser getaucht werden. Achten Sie bei der Verwendung mit Zahnpasta darauf, alle Reste besonders sorgfältig zu entfernen. Lassen Sie die Fingerzahnbürste an der Luft trocknen und lagern Sie diese an einem trockenen und hygienischen Ort.

Verwenden Sie zum Reinigen der Fingerzahnbürste keine scharfen Reinigungsmittel und kein Spülmittel. Nicht zum Erhitzen in der Mikrowelle und nicht zur Reinigung in Ge-

schrirspülmaschinen geeignet. Durch das Abkochen bzw. mit der Zeit kann die Fingerzahnbürste ihre Farbe verändern. Das stellt keinen Qualitätsmangel dar und ist ein natürlicher Vorgang. Beachten Sie, dass die Fingerzahnbürste aus Naturkautschuk besteht. Der natürliche Kautschuk-Geruch verfliegt mit der Zeit und ist absolut unbedenklich.

7. Hinweise zur Haltbarkeit und Entsorgung

Wechseln Sie die Fingerzahnbürste nach 4 Wochen Gebrauch aus Hygiene- und Sicherheitsgründen aus. Das Produkt kann über den Restmüll entsorgt werden. Verpackungsbestandteile bitte sortenrein trennen und gemäß den regionalen Entsorgungsvorgaben entsorgen.

8. Materialzusammensetzung

Naturkautschuk mit zur Verarbeitung notwendigen Hilfsstoffen

9. Erläuterung der verwendeten Symbole

🏭 Hersteller ⚠ Achtung!

REF Katalognummer LOT Chargenbezeichnung

📖 Gebrauchsanweisung beachten

EN **Finger toothbrush made from natural rubber** – Instructions for Use

Dear Customer,

Thank you for buying this product. Below we have compiled important product information for you. Please read this carefully, in particular the safety advice, as well as the advice on how to use and care for the product.

⚠ Please follow the instructions and retain the instruction sheet and the packaging!

1. Scope of Application

These instructions for use are applicable for the following product:

REF 687-00 Finger toothbrush made from natural rubber

2. Contents

- Finger toothbrush made from natural rubber
- Instructions for Use

3. Intended Purpose and Use

The finger toothbrush is designed to gently clean the teeth and massage the gums of babies and small children, and for supplementary teeth cleaning for children, adults and those in need of care. It can also be used to clean the tongue.

4. Application

Pull the finger toothbrush over a suitable finger. Use the

bristle side for cleaning the teeth and the dimpled, ridged side for massaging the gums and cleaning the tongue.

IS THE FINGER TOOTHBRUSH TOO TIGHT?

Tips are available on our website!

5. Important safety information!

⚠ For the safety of your child

CAUTION!

No toy. It must only be used by adults. Nursing staff should use it for those in need of care. Before using in the mouth, make sure that the finger toothbrush is firmly on your finger. Note that occasionally, an individual may have an allergic reaction to the natural rubber. Should you notice an allergic reaction while using the finger toothbrush, stop using it immediately. Check the finger toothbrush before and after use for damage. Dispose of the finger toothbrush at the first sign of damage, e.g. if there are cracks, changes in shape or the material is flaking off.

Do not put the finger toothbrush in the freezer! Do not subject the finger toothbrush to direct sunlight, heat or continuous moisture. Avoid contact with greasy substances. Please note that when using toothpaste, the finger toothbrush may become slightly sticky. This is not a sign of an accelerated aging process, but is due to dental hygiene products (see the care and cleaning instructions).

6. Care and cleaning instructions

Clean the finger toothbrush thoroughly with warm running water before and after each use. Before using it for the first time, or if it is extremely dirty, it can be immersed in boiling water for approx. 30 seconds. When using toothpaste, make sure that you take extra care to remove all residue. Allow the finger toothbrush to air dry and store it in a dry, hygienic place. Do not use any abrasive cleaning agents or washing up liquid to clean the finger toothbrush. Not suitable for being heated up in a microwave or being cleaned in a dishwasher. The finger toothbrush may discolour from boiling or over time - this does not affect the quality of the product and is a natural process. Note that the finger toothbrush is made of natural rubber. The natural rubber smell will disappear with time and is completely harmless.

7. Information about Shelf Life and Disposal

Replace the finger toothbrush every 4 weeks to ensure safety and hygiene. The product can be disposed of with regular household waste. Please separate the packaging components by type and dispose of them in accordance

with local waste disposal regulations.

8. Material Composition

natural rubber with auxiliary materials necessary for processing

9. Explanation of Symbols used

🏭 Manufacturer ⚠ Attention!

REF Catalog Number LOT Batch number

📖 Read Instructions for Use

FR **Brosse à dents de doigt en caoutchouc naturel** – Notice d'utilisation

Chère cliente, cher client,

Merci d'avoir acheté ce produit. Nous avons rassemblé dans le présent document des informations importantes concernant ce produit. Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation – en particulier les conseils de sécurité, ainsi que les conseils relatifs à l'utilisation et à l'entretien.

⚠ Veuillez observer et conserver les instructions et l'emballage !

1. Champ d'application

Ces instructions d'utilisation s'applique au produit suivant :

REF 687-00 Brosse à dents de doigt en caoutchouc naturel

2. Contenu du produit

- Brosse à dents de doigt en caoutchouc naturel
- Notice d'utilisation

3. Destination et utilisation conforme

La brosse à dents de doigt est conçue pour nettoyer les dents en douceur et masser les gencives des bébés et des jeunes enfants, ainsi que pour compléter le brossage des dents des enfants, des adultes et des personnes dépendantes. Elle peut également servir à nettoyer la langue.

4. Application

Enfilez la brosse à dents sur un doigt adapté. Utilisez la face brosse pour nettoyer les dents et la face à picots et rainures pour masser les gencives et nettoyer la langue.

LA BROSSE À DENTS DE DOIGT EST TROP ÉTROITE ?
Voir les conseils proposés sur notre site web !

5. Consignes de sécurité importantes !

⚠ Pour la sécurité de votre enfant
ATTENTION !

Ce produit n'est pas un jouet. L'utilisation est exclusivement

réservée aux adultes et au personnel soignant pour les personnes dépendantes. Avant utilisation dans la cavité buccale, veillez à une bonne assise de la brosse à dents de doigt. Veuillez noter que, dans certains cas, le caoutchouc naturel peut susciter des réactions allergiques. Si de telles réactions surviennent après utilisation de la brosse à dents de doigt, arrêtez impérativement de l'utiliser. Avant et après usage, veuillez vérifier que la brosse à dents de doigt ne présente pas de dommages. Jetez-la dès que vous constatez les premiers signes de dommages, comme des fissures, une déformation ou une désagrégation du matériau.

Ne mettez pas la brosse à dents de doigt au congélateur ! N'exposez pas la brosse à dents de doigt directement aux rayons du soleil, à la chaleur ou à l'humidité constante. Évitez tout contact avec des substances grasses. Veuillez noter que l'utilisation avec du dentifrice peut rendre la brosse à dents de doigt légèrement collante. Il ne s'agit pas d'un signe de vieillissement accéléré. Ceci résulte uniquement de l'utilisation de dentifrice (voir les remarques relatives à l'entretien et au nettoyage).

6. Conseils d'entretien et de nettoyage

Avant et après chaque utilisation, nettoyez la brosse à dents de doigt soigneusement à l'eau chaude du robinet. Avant la première utilisation ou en cas de souillure prononcée, la brosse à dents de doigt doit être plongée pendant environ 30 secondes dans de l'eau bouillante. En cas d'utilisation de dentifrice, veillez à retirer soigneusement tout résidu. Laissez sécher la brosse à dents de doigt à l'air libre et entreposez-la dans un endroit sec et propre.

Pour nettoyer la brosse à dents de doigt, n'utilisez pas de produits agressifs, ni de produit à vaisselle. Ne pas chauffer au micro-ondes, ni mettre dans le lave-vaisselle. La brosse à dents de doigt peut changer de couleur avec le temps ou à cause de l'eau bouillante. Ceci ne constitue pas un défaut de qualité, il s'agit d'un processus naturel. Notez que la brosse à dents de doigt est constituée de caoutchouc naturel. L'odeur du caoutchouc naturel disparaît avec le temps, elle est parfaitement inoffensive.

7. Consignes de conservation et d'élimination

Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, remplacez la brosse à dents de doigt après quatre semaines d'utilisation. Ce produit peut être jeté avec les déchets résiduels. Veuillez trier les différents éléments de l'emballage et les éliminer conformément aux directives régionales en matière de gestion des déchets.

8. Composition des matériaux

caoutchouc naturel avec les matières auxiliaires nécessaires à la transformation

9. Explication des symboles utilisés

🏭 Fabricant ⚠️ Attention !

📄 Numéro de catalogue 🏷️ Numéro de lot

📖 Veiller au mode d'emploi

🇮🇹 Spazzolino da dito in gomma naturale – Istruzioni per l'uso

Gentile cliente,

molte grazie per l'acquisto del nostro prodotto. Di seguito abbiamo riassunto per Lei le principali informazioni relative a questo prodotto. La preghiamo di leggerle attentamente, in particolare le istruzioni per la sicurezza e quelle per l'utilizzo e la cura.

⚠️ Osservare le istruzioni per l'uso e conservarle insieme alla confezione!

1. Ambito di applicazione

Le presenti istruzioni per l'uso valgono per il seguente prodotto:

📄 687-00 Spazzolino da dito in gomma naturale

2. Contenuto del prodotto

- Spazzolino da dito in gomma naturale
- Istruzioni per l'uso

3. Destinazione e finalità d'uso

Lo spazzolino da dito è destinato alla pulizia delicata di denti e gengive per neonati e bambini, nonché per integrare la pulizia dentale di bambini, adulti e persone con esigenze specifiche. Può essere utilizzato anche per la pulizia della lingua.

4. Utilizzo

Indossare lo spazzolino sul dito che lo calza meglio. Utilizzare la parte con le setole per la pulizia dei denti e la parte con le zigrinature per il massaggio delle gengive e la pulizia della lingua.

LO SPAZZOLINO DA DITO È TROPPO STRETTO? Per suggerimenti consultare la nostra pagina web!

5. Importanti avvertenze di sicurezza!

⚠️ **Per la sicurezza del vostro bambino**

ATTENZIONE!

Il prodotto non è un giocattolo e deve essere utilizzato solo da adulti e dal personale di assistenza per le persone con esigenze specifiche. Prima dell'uso nella cavità orale, assicurarsi che lo spazzolino da dito sia indossato saldamente. Si ricorda che alcune persone possono manifestare reazioni allergiche alla gomma naturale. Se si osservano reazioni allergiche legate all'uso dello spazzolino da dito, interromperne assolutamente l'utilizzo. Verificare eventuali danni allo spazzolino prima e dopo l'uso e gettarlo via ai primi segni di usura, come crepe, deformazioni o perdite di materiale.

Non è consentito riporre lo spazzolino da dito nel congelatore! Non esporre lo spazzolino all'azione diretta dei raggi del sole, al calore o a condizioni di umidità costante. Evitare il contatto con sostanze grasse. Si ricorda che l'uso del dentifricio può rendere lo spazzolino leggermente appiccicoso: ciò non denota un deterioramento accelerato, ma è un effetto del dentifricio (si rimanda alle indicazioni per la cura e la pulizia).

6. Indicazioni per la cura e la pulizia

Pulire accuratamente lo spazzolino da dito con acqua calda corrente prima e dopo ogni utilizzo. Prima del primo utilizzo o nel caso in cui lo spazzolino da dito sia molto sporco, immergerlo in acqua bollente per circa 30 secondi. Quando si utilizza il dentifricio, rimuovere attentamente tutti i residui. Lasciare asciugare lo spazzolino all'aria e conservarlo in un luogo asciutto e igienico.

Non utilizzare detergenti aggressivi né detersivi per la pulizia dello spazzolino. Non scaldare nel microonde e non lavare in lavastoviglie. La bollitura e il tempo possono modificare il colore dello spazzolino - ciò non rappresenta una mancanza di qualità bensì un processo naturale. Si ricorda che lo spazzolino è realizzato in gomma naturale. L'odore naturale del caucciù sparisce col tempo ed è assolutamente innocuo.

7. Istruzioni per la durata e lo smaltimento

Per motivi igienici e di sicurezza, sostituire lo spazzolino da dito dopo 4 settimane di utilizzo. Il prodotto può essere smaltito insieme ai rifiuti residui. Si prega di separare i componenti dell'imballaggio per tipo e smaltirli secondo le norme regionali in materia di smaltimento.

8. Composizione del materiale

gomma naturale con i materiali ausiliari necessari alla lavorazione

9. Spiegazione dei simboli utilizzati

🏭 Produttore ⚠️ Attenzione!

📄 Codice del prodotto 🏷️ Numero di catalogo

📖 Osservare le istruzioni per l'uso

🇳🇱 Vingertandenborstel van natuurrubber – Gebruiksaanwijzing

Geachte klant,

Hartelijk dank voor de aankoop van dit product. Hieronder vindt u belangrijke informatie over dit product. Lees deze zorgvuldig door, vooral de veiligheidsinstructies en het advies over het gebruik en de reiniging van het product.

⚠️ Neem de gebruiksaanwijzing en de instructies op de verpakking in acht en bewaar deze!

1. Werkings sfeer

Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing op het volgende product:

📄 687-00 Vingertandenborstel van natuurrubber

2. Product inhoud

- Vingertandenborstel van natuurrubber
- Gebruiksaanwijzing

3. Beoogd doeleind en gebruik

De vingertandenborstel is bedoeld voor de voorzichtige reiniging van tanden en de massage van het tandvlees bij baby's/peuters en voor de aanvullende reiniging van tanden bij kinderen, volwassenen en hulpbehoevenden. Hij kan ook worden gebruikt voor de reiniging van de tong.

4. Toepassing

Trek de vingertandenborstel over een passende vinger. Gebruik de borstelzijde voor de reiniging van de tanden en de kant met de noppen en lijsten voor de massage van het tandvlees en de reiniging van de tong.

ZIT DE VINGERTANDENBORSTEL TE KRAP? Kijk op onze website voor tips!

5. Belangrijk veiligheidsadvies!

⚠️ **Voor de veiligheid van uw kind**

LET OP!

Dit is geen speelgoed. Dit product mag alleen worden gebruikt door volwassenen en, bij hulpbehoevenden, door verplegend personeel. Let vóór het gebruik in de mondholte op dat de vingertandenborstel vast op de vinger zit. Houd er rekening mee dat sommige personen allergisch kunnen reageren op natuurrubber. Als u tijdens het gebruik van de vingertandenborstel allergische reacties waarneemt, mag

u de vingertandenborstel in geen geval verder gebruiken. Controleer de vingertandenborstel vóór en na het gebruik op schade. Gebruik de vingertandenborstel niet meer zodra u schade constateert, bijv. scheurtjes, vormveranderingen of loslaten van materiaal. Leg de vingertandenborstel niet in het vriesvak! Stel de vingertandenborstel niet bloot aan directe zonnestraling, hitte of permanente vochtigheid. Voorkomt contact met vethoudende substanties. Houd er rekening mee dat de vingertandeborstel bij gebruik met tandpasta iets kan gaan plakken. Dit is geen teken voor snellere slijtage, maar is terug te voeren op het gebruik van tandpasta (zie informatie over ‚Reiniging en verzorging‘).

6. Informatie over reiniging en verzorging

Reinig de vingertandenborstel vóór en na elk gebruik zorgvuldig onder stromend, warm water. Dompel de vingertandenborstel vóór het eerste gebruik of in geval van sterke verontreinigingen gedurende ca. 30 seconden onder in kokend water. Let bij het gebruik van tandpasta op dat u alle resten zorgvuldig verwijdert. Laat de vingertandenborstel aan de lucht drogen en bewaar hem op een droge en hygiënische plaats. Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen en geen afwasmiddel om de vingertandenborstel te reinigen. Niet geschikt voor opwarming in de magnetron en niet geschikt voor reiniging in de vaatwasmachine. Door het uitkoken en na verloop van tijd kan de vingertandenborstel van kleur veranderen – dit is geen kwaliteitsgebrek en is een natuurlijk proces. Houd er rekening mee dat de vingertandenborstel gemaakt is van natuurrubber. De geur van het natuurrubber verdwijnt na een tijdje en is absoluut ongevaarlijk.

7. Informatie over houdbaarheid en afvalverwerking

Vervang de vingertandenborstel na 4 weken om redenen van hygiëne en veiligheid. Het product kan bij het restafval worden weggegooid. Scheid de verpakkingsonderdelen per soort en voer ze af volgens de regionale afvalvoorschriften.

8. Materiaalsamenstelling

natuurrubber met hulpstoffen die nodig zijn voor de verwerking

9. Verklaring van de gebruikte symbolen

🏭 Fabrikant ⚠️ Let op!

📄 Catalogusnummer 🏷️ Batchnummer

📖 Gebruiksaanwijzing in acht nemen!

🇪🇸 Cepillo de dientes de caucho natural para el dedo – Instrucciones de uso

Estimado cliente:

Muchas gracias por adquirir este producto. Aquí hemos recopilado información importante sobre este producto para usted. Lea ésta atentamente, sobre todo las indicaciones de seguridad así como las indicaciones respecto a la aplicación y el cuidado.

⚠️ ¡Observar y conservar las instrucciones de uso y el embalaje!

1. Ámbito de aplicación

Estas instrucciones de uso se aplican al producto siguiente: 📄 687-00 Cepillo de dientes de caucho natural para el dedo

2. Contenido del producto

- Cepillo de dientes de caucho natural para el dedo
- Instrucciones de uso

3. Finalidad y uso previsto

El cepillo de dientes para el dedo sirve para limpiar con suavidad los dientes y masajear las encías de los bebés y niños pequeños y para una limpieza complementaria de los dientes en los niños, los adultos y las personas dependientes. También se puede emplear para la limpieza de la lengua.

4. Aplicación

Póngase en el dedo correspondiente el cepillo de dientes para el dedo. Utilice el lado de las cerdas para limpiar los dientes y el lado con las protuberancias redondas y alargadas para masajear la encías y limpiar la lengua.

¿ES DEMASIADO ESTRECHO EL CEPILLO DE DIENTES PARA EL DEDO? Encontrará consejos útiles en nuestra página web.

5. ¡Indicaciones de seguridad importantes!

⚠️ **Para la seguridad de su hijo**

¡ATENCIÓN!

No es un juguete. La aplicación la debe realizar un adulto y, en caso de una persona dependiente, se debe encargar la persona que le atienda. Antes de utilizar en la cavidad bucal el cepillo de dientes para el dedo, asegúrese de que esté bien colocado. Tenga en cuenta que, esporádicamente, algunas personas pueden presentar una reacción alérgica al caucho natural. Si nota reacciones alérgicas al utilizar el cepillo de dientes para el dedo, no continúe bajo ninguna circunstancia utilizando el cepillo de dientes para el dedo. Antes y después de usar el cepillo de dientes para el dedo, compruebe que no presente ningún daño. Deseche el

cepillo de dientes para el dedo en cuanto detecte en él los primeros indicios de deterioro, como p. ej. grietas, deformaciones o desprendimiento del material.

¡No meta el cepillo de dientes para el dedo en el congelador! No exponga el cepillo de dientes para el dedo a la radiación solar directa, el calor o la humedad permanente. Evite el contacto con sustancias grasas. Tenga en cuenta que la superficie del cepillo de dientes para el dedo puede ponerse levemente pegajosa si se utiliza pasta de dientes. Este fenómeno no indica ninguna aceleración del deterioro, sino que se debe a la crema dental (ver también las instrucciones de cuidado y limpieza).

6. Instrucciones de cuidado y limpieza

Antes y después de cada uso, limpie minuciosamente y con agua caliente corriente el cepillo de dientes para el dedo. Antes de la primera aplicación o en caso de suciedad intensa, el cepillo de dientes para el dedo debe sumergirse durante unos 30 segundos en agua hirviendo. En caso de utilizar pasta de dientes, asegúrese de eliminar cuidadosamente cualquier residuo. Deje secar al aire el cepillo de dientes para el dedo y guárdelo en un lugar seco e higiénico. No utilice productos de limpieza agresivos ni lavavajillas líquido para limpiar el cepillo de dientes para el dedo. No es apto para calentarlo en el microondas ni lavarlo en el lavavajillas. Si se hierve o, simplemente, por el transcurso del tiempo, puede alterarse el color del cepillo de dientes para el dedo. Esto no supone un defecto de calidad, sino que se trata de un proceso natural. Tenga en cuenta que el cepillo de dientes para el dedo está hecho de caucho natural. El olor de caucho natural desaparece con el paso del tiempo y es absolutamente inocuo.

7. Indicaciones respecto a la vida útil y la eliminación

Sustituya el cepillo de dientes para el dedo al cabo de 4 semanas de uso, por razones higiénicas y de seguridad. El producto puede desecharse junto con la basura residual. Separe los componentes del embalaje por tipos y deséchelos de acuerdo con las normas regionales de gestión de residuos.**8. Composición del material** Caucho natural con los materiales auxiliares necesarios para el procesamiento

9. Explicación de los símbolos utilizados

🏭 Fabricante ⚠️ ¡Atención!

📄 Número de catálogo 🏷️ Número de lote

📖 Observar las instrucciones de uso

